

HOME[®]
SECURE 868MHz


Binnensirene 868MHz



1

Registreer de sirene

Registreer de sirene op uw HomeSecure PRO alarm voor u het in gebruik neemt. Volg de instructies hieronder:



Bij sectie 7 voert u het sirene ID-nummer in, dat u aan de achterzijde van de sirene vindt. Het ID-nummer bestaat uit 6 cijfers.

2

Installatie

Installeer de sirene op een plek waar het niet gezien kan worden door inbrekers. Onthoud dat de sirene een vast stopcontact nodig heeft voor de stroomtoevoer.

Specificaties

Afstand zender	100 meter zonder obstakels, ongeveer 30 meter met
Frequentie zender	868MHz
Stroomtoevoer	100-240V 50/60Hz
Oplaadbare back-up batterij	7,4V 300mAh
Levensduur batterij	8 hours
Kracht sirene	105dB@30cm
Installatie	Indoor
Bedieningstemperatuur	5 - +55°C
Luchtvochtigheid	≤95%
Dimensies	H: 120mm W: 70mm D: 43mm